

使用说明书

- 801007**
电加热浸塑 ABS 复合式洗眼器
- 801008**
电加热不锈钢复合式洗眼器
- 801011**
电加热高性能抗腐蚀不锈钢复合式洗眼器



欢迎您使用本产品，为了使您得到更好的安全保护，请您使用本产品前先详细阅读本产品使用说明书。

注意事项:

本产品用于紧急情况下，暂时减缓有害物对身体的进一步侵害，进一步的处理和治疗需要遵从医生的指导。本产品须定期检查，将检查结果备案，并及时排除故障。

一、概述:

电加热复合式洗眼器适用于冬天出现 0℃ 以下的天气使用，采用集中加热方式，既防止洗眼器内部水源结冰，达到防冻的作用，又可以有效地提高洗眼系统出水温度 15℃，配备喷淋系统和洗眼系统，采用 SS304 材料。

技术参数:

- ◆ 采用集中加热方式，可以有效地提高洗眼出水温度 15℃
- ◆ 配备温控器控制加热水源的温度。
- ◆ 设置电加热运行指示器。
- ◆ 适用于天气温度低于 5℃ 的地区使用。
- ◆ 小功率加热器防冻的功率：100W。
- ◆ 大功率加热器加热水源的功率：10KW
- ◆ 电压：380 VAC/3PH/50HZ
- ◆ 电流：15 A
- ◆ 接线盒的防爆等级：EX D IIB T4
- ◆ 配备喷淋系统和洗眼系统，直接安装在工作现场的地面上
- ◆ 洗眼系统设置自动排空装置
- ◆ 主体材料：SS304。
- ◆ 一旦打开洗眼器开关，非人为因素不得自动关闭。
- ◆ 冲洗时间：> 15 MIN。
- ◆ 水源压力要求：0.2—0.3 MPa。
- ◆ 进水口尺寸：1-1/4 英寸，FNPT。
- ◆ 出水口尺寸：1-1/4 英寸，FNPT。
- ◆ 喷淋水流量：> 75.7 L/MIN。
- ◆ 洗眼水流量：> 1.5 L/MIN。
- ◆ 洗眼/洗脸水流量：> 11.4 L/MIN。
- ◆ 洗眼系统安装手动调压装置。
- ◆ 配备发光型安全挂牌。
- ◆ 配置黄黑相间的安全警示带。

二、安装的一般性原则:

- 洗眼器必须安装在危险工作区域附近。
- 直线到达洗眼器的距离：10 或 15 米处。
- 营救点必须进行清洁确认，并且清除所有障碍。
- 洗眼器周围没有电器开关之类的电器接口。



- 必须连接饮用水。
- 水源压力 ≥ 0.2 MPa
- 提供水源接口 ≥ 1 英寸 NPT
- 淋浴喷头和洗眼器必须每周清洗，检测。
- 必须对作业人员进行正确使用安全设备的指导
- 眼部和脸部的清洗至少持续 10 或 15 分钟。
- 喷淋头至少持续 5 或 10 分钟。

三、具体安装

根据厂家提供的洗眼器安装图纸，分步骤安装。

- 根据洗眼器底座的安装孔尺寸，在需要安装洗眼器的地方钻 4-- ϕ 10mm 的孔。
- 根据洗眼器图纸，分步骤组装洗眼器。
- 把组装好的洗眼器安装到规定的位置，用膨胀螺丝固定洗眼器。
- 连接进水口，进水口尺寸：1-1/4 英寸，NPT。
- 连接出水口，出水口尺寸：1-1/4 英寸，NPT。

四、使用：

- ◆ 用手轻推洗眼开关阀，洗眼水从洗眼器自动喷出；用后将开关阀复位自动排空洗眼系统的积水，并将防尘罩复位。
- ◆ 用手轻拉喷淋开关阀，喷淋水从洗眼器的喷淋头自动喷出；用后将喷淋开关复位。

五、质保期

自销售日起壹年内，我司负责产品因自身工艺、材料问题产生故障和损坏的调换。壹年内，我司负责非人为因素损坏的修复，酌收材料费；如系人为损坏，酌收材料费和人工费。最终解释权归我公司所有。



产品图片:





产品安装图:

