



# 使用说明书

A large, stylized watermark of the letters 'STG' in a purple, grid-like font is positioned diagonally across the page, behind the main title.

高性能抗腐蚀不锈钢复合式洗眼器

产品编号: P/N 801009



欢迎您使用本产品，为了使您得到更好的安全保护，请您使用本产品前先详细阅读本产品使用说明书。

#### 注意事项:

本产品用于紧急情况下，暂时减缓有害物对身体的进一步侵害，进一步的处理和治疗需要遵从医生的指导。本产品须定期检查，将检查结果备案，并及时排除故障。

#### 一、概述:

高性能抗腐蚀不锈钢复合式洗眼器配备喷淋系统和洗眼系统，采用 SS304 材料，外层进行特殊工艺处理，可以抗各类化学品物质的腐蚀，性能与浸塑 ABS 洗眼器一样。

#### 技术参数:

- 喷淋水流量:  $\geq 75.7$  L/MIN
- 洗眼水流量:  $\geq 1.5$  L/MIN
- 洗眼/洗脸水流量:  $\geq 11.4$  L/MIN
- 喷淋头: ABS 材料或者 SS304 材料
- 洗眼盆: ABS 材料或者 SS304 材料
- 洗眼弯头: ABS 材料或者 SS304 材料
- 进水口尺寸: 1-1/4 英寸 FNPT
- 出水口尺寸: 1-1/4 英寸 FNPT
- 广告级黄黑相间安全警示带
- 发光性安全挂牌和手推柄

#### 二、安装的一般性原则:

- 洗眼器必须安装在危险工作区域附近。
- 直线到达洗眼器的距离: 10 或 15 米处。
- 营救点必须进行清洁确认，并且清除所有障碍。
- 洗眼器周围没有电器开关之类的电器接口。
- 必须连接饮用水。
- 水源压力  $\geq 0.2$  MPa
- 提供水源接口  $\geq 1$  英寸 NPT
- 淋浴喷头和洗眼器必须每周清洗，检测。
- 必须对作业人员进行正确使用安全设备的指导
- 眼部和脸部的清洗至少持续 10 或 15 分钟。
- 喷淋头至少持续 5 或 10 分钟。

#### 三、具体安装

根据厂家提供的洗眼器安装图纸，分步骤安装。

- 根据洗眼器底座的安装孔尺寸，在需要安装洗眼器的地方钻 3-- $\varnothing$ 10mm 的孔。
- 根据洗眼器图纸，分步骤组装洗眼器。(特别提醒: 洗眼与喷淋不应该在同一个平面上，喷淋在洗眼左侧转动 45—90 角度)。
- 把组装好的洗眼器安装到规定的位置，用膨胀螺丝固定洗眼器。
- 连接进水口，进水口尺寸: 1-1/4 英寸，NPT。



- 连接出水口，出水口尺寸：1-1/4 英寸，NPT。

#### 四、使用：

- ◆ 用手轻推开关阀，洗眼水从洗眼器自动喷出；用后须将开关阀复位并将防尘罩复位。
- ◆ 用手轻拉阀门拉杆，水从喷淋头自动喷出；用后须要将阀门拉杆复位。

#### 五、质保期

自销售日起壹年内，我司负责产品因自身工艺、材料问题产生故障和损坏的调换。壹年内，我司负责非人为因素损坏的修复，酌收材料费；如系人为损坏，酌收材料费和人工费。最终解释权归我公司所有。

#### 产品图片：





